

CAGO GAS

Installatie - en gebruiks handleiding

Katalyt oven

Mod. Oro 165

Artikel nummer: 810021

CE 0051

Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie - en
gebruiks handleiding lezen en deze erna goed bewaren.

Vervaardigd voor:

CAGO GAS
Flughafenstrasse 151
44309 Dortmund
TEL: 0049-231-54523180

Instructie voor de installatie van dit toestel:

De volgende instructie voor installatie van de kachel voor het gebruik van deze oven zorgvuldig doorlezen!

AUB. OPLETTEN!

Afhankelijk van de gerichte toepassing moet de volgende gespecificeerde gasdrukregelaar worden gebruikt:

Twee niveau regelaar $\pm 1,5$ kg/h; 50 mbar/Indien gespecificeerd 30 mbar

Klein flessen aansluiting x $\frac{1}{4}$ "lks.

Voor alle huishoudingen (dus alle binnen installatie) na TRF 1996-5.2.7.2

(toevoeging met werking van 01.07.2000) en voor alle in bedrijven gebruikte vloeibare gas installaties (binnen en buiten) na UVV BGV D34 paragraaf 11 alinea 3 en 4.

Apparaten met deze regelaar zijn universeel voor alle doeleinden te gebruiken.

Richtlijnen voor de installatie van dit toestel:

De gasdrukregelaar

De gasdrukregelaar, welke aan de gasfles wordt aangesloten, is aan dit toestel toegevoegd. Deze voldoet aan de geldige normen en is vast op 50 mbar ingesteld of indien anders gespecificeerd 30 mbar. Bij behoefte mag deze uitsluitend tegen een gelijkwaardige gasdrukregelaar met dezelfde eigenschappen worden geruild. Een andere gasdrukregelaar, met andere eigenschappen als de bovenstaande gasdrukregelaar kan het functioneren van dit toestel in grote maten belemmeren. (zie normen UNI - CIG 7132)

De flexibele rubber slang

De slang, welke voor de verbinding tussen regelaar en toestel gebruikt, wordt met het toestel geleverd en voldoet aan de geldige normen. Vóór afloop van de datum welke op de slang

staat gedrukt, moet de slang door een gelijkwaardige slang worden vervangen. Er wordt een lengte van 40 cm geadviseerd. (zie normen UNI - CIG 7140) **Voor het vervangen van onderdelen aan de kachel of gasfles is de eindgebruiker zelf verantwoordelijk.**

De gasfles

Bij dit toestel mogen **uitsluitend** gasflessen met een maximale capaciteit van 12 kg LPG, propaan of butaan gebruikt worden.

Met het gebruik van de gasflessen moet op de volgende aanwijzingen gelet worden:

- a) De gasfles niet blootstellen aan hogere temperatuur dan 50 graden.
- b) In bewoonde ruimtes mag uitsluitend een gasfles (tot 12 kg Propaan, LPG of butaan) voor een ruimte volume van 20 cbm, en/ of twee gasflessen voor een ruimte volume van 50 cbm, worden gebruikt.
- c) Niet aangesloten gasflessen (vol of leeg) mogen niet opgeslagen worden.
- d) Gasflessen mogen niet onder de begaande grond liggen, maar ook niet in de ruimtes welke naar de kelder leiden. Tevens mogen gasflessen ook niet in ruimtes onder de trap of in opslagruimtes geïnstalleerd worden.
- e) Elke manier van over- en/of omvullen van de gasfles is verboden en niet toegestaan.

Aansluiting van de kachel aan de gasfles:

- Controleer altijd, dat de kraan van de gasfles dicht zit en pas dan mag u de deksel/dop eraf draaien.
- In de aansluiting moet van de regelaar de afdichting inzetten en dan de regelaar **tegen de richting van de klok in, op de gasfles draaien.** De regelaar kan beter horizontaal op de gasfles monteert worden, echter heeft een andere positie geen invloed op het functioneren van de oven.
- De flexibele slang aan de regelaar en aan de oven vastzetten met de toegevoegde slang verbindingen. Deze voldoet aan geldige normen. (zie normen UNI – CIG 7141)
 - De gasfles op de daarvoor bestemde plaats in de kachel zo neer zetten, dat de kraan van de gasfles makkelijk toegankelijk is en de slang niet dubbel opgevouwen en/ of ergens ingedrukt wordt.
- De kraan van de gasfles open draaien en daarbij goed controleren dat alle aansluitingen dicht zijn en de slang zo ligt als het hoort.
 - **LET OP: Gebruik nooit een open vlam om de dichtheid van de oven te controleren! Gebruik hiervoor een beetje zeepsop ter controle.** Spuit of smeer

dit over de dichtgingen van de aansluit stukken.

Vervanging van de gasfles:

- Controleer altijd dat de kraan aan de gasfles vast gesloten is en dat er in de nadere omgeving geen open vuur aanwezig is.
- De gasfles uit de daarvoor bestemde plaats van de oven halen. LET hierbij goed op dat de slang niet uitgerekt wordt. **Daarna de regelaar in richting van de klok eraf draaien.**
- De slang en de daarbij horende slang verbindingen controleren. Dus op het uiterlijke gebruik datum van de slang en de algemene toestand van slang en slang verbindingen letten.
- De lege fles inruilen voor een volle fles, en hierbij de lege fles op een veilige plek deponeren.
- De afdichting van de sluiting moer van de gasdrukregelaar vervangen.
- De regelaar weer op de gasfles draaien en deze aan de daarvoor bestemde plaats in de oven terug plaatsen.
- De kraan openen en hierbij weer de dichtheid van de aansluitingen en de positie van de slang controleren.

De deficiëntie veiligheid apparaat van de zuurstof

De oven is met een ontstekingsvlam voorzien, welke tevens gelijk als deficiëntie veiligheid apparaat van de zuurstof, fungeert. Deze schakelt de kachel automatisch af, voordat de kooldioxide gehalte in de lucht de huidig geldende grenswaarde bereiken.

Voordat dat u de kachel weer kunt aanzetten, moet u de luchtvervoer controleren en de ruimte doorluchten.

LET OP:

Dit toestel veroorzaakt bij het verbranden de normale uitlaatgassen zoals O.a. CO₂, op moment dat het gebruikt wordt. Daarom is het van groot belang om het toestel uitsluitend in goed geventileerde ruimte te plaatsen en te gebruiken. Het zou anders schadelijk kunnen zijn voor u gezondheid. Hierbij op de geldige normen letten. (zie normen UNI - CIG 7131). Het gebruik van dit product en de elementen daarvoor benodigd is geheel voor risico eindgebruiker.

LET OP:

Het toestel mag niet geïnstalleerd en/ of gebruikt worden in:

- a) In (vochtige) ruimtes, welke als badkamer, douche of slaapkamer gebruikt worden, maar tevens ook niet in ruimtes zoals kelder en stoffige ruimtes met brandbare

materialen.

- b) In ruimtes met een oppervlakte van minder dan 20 cbm en/ of 40 cbm bij woonruimtes.

Het is van groot belang, dat in de ruimtes, waarin het toestel staat en ook in gebruik is, tenminste zoveel lucht toevoer gegarandeerd is, als het van de verschillende gastoestellen benodigd wordt. Voor een voldoende lucht toevoer is een opening van tenminste 100 cm² noodzakelijk. (de opening kan bijvoorbeeld door een kier tussen deur en bodem gecreëerd worden.

Over het algemeen wordt aanbevolen, dat er ook maar bij een kleine misfunctie, voor een inspectie, schoonmaken en/ of instellen van het toestel, vakbekwame hulp ingeroepen wordt

Algemene orders:

- De kachel biedt een omvangrijke bescherming voor kinderen en zieke.
- De front bedekking van de oven dient ter preventie van brand en ongelukken, welke door de hoge temperaturen kunnen ontstaan. Daarom is het belangrijk, dat de front bedekking tijdens het gebruik van de oven niet verwijderd wordt.
- Het is noodzakelijk om erop te letten dat het front gedeelte niet in de richting van gordijnen, overgordijnen, stoelen en/ of andere licht ontvlambare stoffen staat. Het front gedeelte moet altijd in het midden van de ruimte gericht zijn.
- Om moment dat er gas uit de kachel ontwijkt, moet meteen de gaskraan aan de gasfles dichtgedraaid worden. LET EROP niet regelaar eraf draaien/ schroeven, geen vuur en/ of elektrisch licht aanzetten. Gelijk goed in de ruimte doorluchten.
- Als de kachel langer niet in gebruik is (bijvoorbeeld tijdens de zomer), het toestel in een stofvrije en droge ruimte deponeren en zo nodig afdekken.
- De gasfles nooit kiepen. Dit is gevaarlijk, maar kan tevens ook de katalytmat beschadigen.
- De kachel uitsluitend gebruik voor het verwarmen van ruimtes. Op het toestel nooit eten of drinken neerzetten.
- Geen kannen, kopjes, schaalte en/ of andere vaten met water welke voor de luchtvochtigheid bedoelt zijn op de kachel zetten. Gezien het toestel al vanuit zichzelf voldoende vochtige warmte produceert, in tegenstelling tot de droge lucht van een vaste verwarming.
- Als het toestel in gebruik is, deze niet verschuiven.
- De katalytmat tegen vocht beschermen.
-
- **NIET HANTEREN:**

Het niet hanteren en/ of opvolgen van deze orders, instructies en uitleg kan aan de ene kant gevaaren voor uw eigen welzijn inhouden. Maar betekend tevens ook aan de andere kant dat de garantie vervalt en de fabrikant niet meer garant staat voor eventuele schade aan het toestel en/ of uw omgeving.

Instructie voor het gebruik van dit toestel:
(Kachel met onafhankelijke piezo knop)

De volgende instructie voor het gebruik van de gaskachel zorgvuldig doorlezen!

De stappen voor het aansteken van de gaskachel:

1. De kraan van de gasfles open draaien/ openen.
2. De draai handvat op stand Start stellen (1*)
3. De draai handvat helemaal naar beneden drukken en na 40 seconden de knop aan de piezo aansteker drukken. Deze voortgang herhalen totdat de vlam brand.
4. Zodra de vlam brand, de draaiknop voor ca. 10-30 seconden ingedrukt houden.
5. De draaiknop op een van de twee mogelijke posities zetten: minimum (1), middel (2) of maximum (3)
6. Om de kachel uit te schakelen moet de gaskraan aan de gasfles dicht gedraaid worden.

= Start

1 = Minimum

2 = Middel

3 = Maximum

Garantie:

De garantie staat niet garant voor schade, welke door brand, een niet adequate gebruik of misbruik van het toestel, ontstaat.

Op de garantie kan beroep gedaan worden bij, niet functioneren van het toestel, bij normaal gebruik, op reden van materiaal - of fabricatie fouten.

De voorwaarden van levering kunt u vinden c/q downloaden en nalezen op:

<http://www.mobielegaskachels.nl/info/voorwaarden-cm.htm>