

Gas inhoudsmeter GS066 en GS087

Een inhoudsmeter werkt magnetisch. **U moet de gasfles of totaal leeg of helemaal gevuld afmonteren. Dat betekent vol of leeg en pas daarna plaatst u de inhoudsmeter.**

De inhoudsmeter is voorzien van een vlotter (zwart) en gaat in een verticale positie met het vloeibare gas omhoog tot aan de hoogste positie van de vlotter (1/3 onder het vloeistof niveau). In het scharnierpunt zit een tandwiel verbonden met een staaf die magnetisch het wijzertje van de inhoud meter aanstuurt. Zodra 1/3^e van de inhoud is verbruikt zal de wijzer gaan zakken en dan gaat de meter van de inhoud klok naar de leegstand.

U kunt met een magneet de stand op vol of op leeg zetten en dan plaatsen op de tank. De plek waar de inhoudsmeter op de tank wordt geplaatst is ook magnetisch dus die kunt u ook gebruiken voor de juiste positionering van inhoud wijzer in de vol of leegstand.

Het kan zijn dat de inhoudsmeter niet correct in de uitsparing voor de inhoudsmeter past. Plaats dan de schroeflipjes op de rand van de uitsparing. De meegeleverde schroefjes zijn zelf-tappend.

Daarna is het belangrijk dat de kabels juist zijn aangesloten. Let op de aansluiting volgens het bijgeleverde schema.

