

1^E MONTAGE INSTRUCTIE

1. Schroef de brander los en haal deze uit de powerfire
2. Ontdoe de gaskraan van de 3 bouten
3. Zet de gaskraan in de juiste positie in de powerfire en bevestig de bouten, draai ze goed aan.
4. Plaats de brander met de ingang gaten over de gaskraan sproeier tegen de binnenkant van de brander en schroef dan de bout een de ander kant goed aan zodat de brander in positie blijft.
5. Bevestig de wartel van de thermokoppel in de aluminium bus van de gaskraan en draai deze goed aan.

Let op! De positie van de neus (smalle punt) van de thermokoppel moet in de vlam komen om zijn werking te kunnen doen. Dus niet het schroefdraad!

6. Bevestig de poten met de bijgeleverde bouten en moeren

Aansluiten van de gas slang en drukregelaar en opstarten

1. Gebruik een gasdrukregelaar van 30 of 50 mBar die is voorzien van een slangpilaar
2. Gebruik een gas slang die voldoet aan de veiligheid norm en niet ouder is dan 3 jaar
Gebruik nooit een gas slang die verkleurd of beschadigd is!
3. Schuif de gas slang met slangenklem over de slang pilaar van de drukregelaar en de andere kant van de gas slang aan de slangpilaar van de gaskraan. Draai de slangenklem vast zodanig dat deze gas dicht is.
4. Voordat je de drukregelaar aan de gas fles bevestigd open en sluit je eerst de gaskraan 2 seconden. Om ervoor te zorgen dat er geen vuil en vocht in de powerfire komt.
5. Draai de gaskraan open en controleer met zeepsop (1 op 1 water en afwas middel) of gaslekspray (LS001)
Kwast of spray de verbindingen en controleer of er zich nestjes met lucht belletjes vormen. Als dat zo is draai dan de slangen klemmen aan tot er zich geen belletjes meer vormen.
6. Start de powerfire door de eerste gas kraan open te draaien, dat doe je door het kraantje IN TE DRUKKEN en dan linksom te draaien.
Druk daarna de gladde knop van de gaskraan en houd deze ingedrukt en ontsteek de brander
7. Houd de gladde knop ` 10 seconden ingedrukt en laat hem dan los.
Zo nodig herhaal deze procedure

Let op! De positie van de neus (smalle punt) van de thermokoppel moet in de vlam komen om zijn werking te kunnen doen. **Dus niet het schroefdraad!**