

Start instructie voor het starten van de alke 800 en 1350

Druk de grijze pin aan de zijkant helemaal in en houd een vlam bij de thermokoppel (gat aan de voorkant op de mat) Er zal geen waakvlam of vlam zichtbaar zijn maar de mat zal warm worden. Laat de knop aan de zijkant los na 20 seconden.

Let op er kan lucht in de leiding zitten waardoor de ontsteking langer duurt!

Mocht de kachel niet warm worden dan herhaal deze procedure opnieuw. De mat zal lichtjes gaan gloeien maar niet in zijn geheel rood worden. In het donker zal dit beter zichtbaar zijn.

Deze kachel werkt op een 30 mbar en 50 mbar druk regelaar en zal bij 50 mbar meer warmte afgeven. Door een naald kraan te plaatsen aan de kachel kan de gas toevoer geregeld worden en daarmee ook de warmte stand van de Alke 800.

Het aan en uit schakelen kan daarmee ook geregeld maar dient permanent te gebeuren door een afsluit kraan en het dicht draaien van de gasfles.