

Startanleitung für das Starten für den Alke 800 und 1350!

Startanleitung für das Starten für den Alke 800 und 1350!

Drücken Sie den grauen Pin an der Seite vollständig ein und Sie erhalten eine Flamme in dem Thermoelement. Es wird keine Sicherheitsflamme oder andere Flamme sichtbar, aber es wird warm.

Lassen Sie den Knopf an der Seite nach 20 Sekunden los. Passen Sie bitte auf, denn es könnte Luft in der Leitung sein, wodurch die Entzündung länger dauern könnte!

Sollte der Ofen nicht warm werden, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang nochmals.

Die Matte des Thermoelements leuchtet leicht, wird aber nicht ganz rot sein. Im Dunkeln wird das jedoch sichtbar.

Dieser Ofen arbeitet mit einem 30mbar und 50mbar - Druckregler und wird bei 50mbar noch mehr Wärme abgeben.

Durch das Platzieren eines Nadelkrahns an dem Ofen kann die Gaszufuhr vom Alke 800 geregelt werden und dadurch auch die Wärme reguliert werden.

Das An- und Ausschalten des Ofen kann damit auch geregelt werden, aber dauerhaft sollte das durch eine Abschlußvorrichtung und/oder zudrehen der Gasflasche geregelt werden.