

Cago Infrarood bedrijfswarmtestraler CA 4200 Z

CE: 0085

Technische gegevens

Capaciteit: 4.3 kW
Aansluitingswaarde: 330 g/h
Aansluitingsdruk: 50 mbar
Gassoort: LPG gas, propaan en butaan
PIN: CE 00851300208 SM4000066

Gebruiksaanwijzing voor de warmtestraler:

1. Flesventiel (10) helemaal openen met een links draai.
2. Reguleringsschakelaar (14) helemaal openen en op de hoogste stand zetten. (rechts draai totdat het niet meer verder gaat)
3. Het veiligheidsventiel (zit in de reguleringsschakelaar (14)) indrukken door de reguleringsschakelaar in te drukken, tegelijk een aantal keren de piezoaansteker indrukken.
4. Nadat de warmtestraler aangestoken is, de reguleringsschakelaar nog 15 sec. ingedrukt houden. Daarna hoort de warmtestraler vanuit zich zelf branden. Als dit niet het geval is graag punt 1 t/m 4 herhalen.
5. U kunt nu de warmte instellen, door de reguleringsschakelaar naar links te draaien.

Uitzetten van de warmtestraler:

- U kunt de fles uitzetten door het flesventiel helemaal dicht te draaien met een draai naar rechts. (10)