

Bij het gebruik van elektrische toestellen moeten altijd de basis veiligheidsvoorschriften toegepast worden om de kans op blessures en elektrische schokken te voorkomen.

- Lees al deze instructies voor dat u de heater in gebruik neemt
- Deze heater is heet in gebruik, om brandwondes te voorkomen kan u best de hete oppervlaktes niet met de blote huid aanraken. Gebruik de hals bij het verplaatsen van de heater. Hou minstens 0.9m plaats vrij rondom de heater.
- Uiterst voorzichtig zijn wanneer het toestel bij of in de buurt van kinderen of minder begaafden word gebruikt.
- Gebruik de heater niet met een beschadigde elektriciteitskabel of stekker. ook als de heater gevallen is of beschadigt eerst door een erkende elektricien laten controleren of repareren.
- Niet buiten gebruiken!
- Dit toestel is niet bestemd voor badkamer gebruik of vochtige gebieden. Zet het toestel nooit ergens op waar ie in het water kan vallen.
- Leg de elektriciteitskabel nooit onder een tapijt of bedek hem nooit. Leg de kabel ergens veilig waar niemand er over heen kan struikelen.
- Vooraleer u de heater uit het stopcontact wil trekken, zet alle knoppen op off.
- Duw geen objecten door het beschermrooster van de heater, dit kan leiden tot elektrische schokken, vuur en beschadiging aan de heater.
- Om brand te voorkomen blokkeer hou genoeg ruimte rondom het toestel vrij, gebruik hem niet op het bed of andere zachte materielen.
- Gebruik deze heater zoals voorgeschreven staat in deze handleiding, andere manier van ingebruikname kan leiden tot elektrische schokken, brand of kwetsures.
- Vermijd het risico om met een verlengkabel te werken, de verlengkabel kan overhit geraken en brand veroorzaken. Als u hem toch in een verlengkabel steekt moet de kabel NO.16 AWG zijn
- Bewaar deze instructies

## Hoe te gebruiken

1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Selecteer met de functie knop

"OFF" wil zeggen dat de heater uit staat

"MIN" wil zeggen dat de heater op zijn laagste stand brand

"MAX" wil zeggen dat de heater op zijn hoogste stand brand

"MAX(osc)" wil zeggen dat de heater op de hoogste stand staat en halve draaien maakt

"MIN(osc)" wil zeggen dat de heater op de laagste stand staat en halve draaien maakt

The Heater kan continu in gebruik worden gesteld of u kunt de aantal min zelf instellen.

## **Naam van de onderdelen.**

Als u op de engelse of duitse beschrijvingen kijkt, ziet u een foto van de halogeen heater met de benamingen van de onderdelen.

Hieronder worden de engelse benamingen opnieuw genoemd en voor u vertaald.

- **Reflection plate** = reflectie plaat
- **Halogen lamp** = halogeen lamp
- **Function control panel** = bedieningspaneel
- **Backcover** = achterste beschermkap
- **Safety guard** = veiligheidsrooster
- **Base** = Voet
- **Safety switch** = omvalbeveiliging

**Opgepast!**

Dit toestel wordt zeer heet tijdens het gebruik ervan en ook nog enkele minuten erna. Raak de heater niet aan gedurende deze periode en hou kinderen uit de buurt!

## **Specificaties**

**Model:** CH-1200A

**Functies:** Max – Min

**Vermogen:** 800watt – 300watt

**Veiligheidsvoorzieningen:** omvalbeveiliging

**Voeding:** AC220V / 50Hz

**Afmetingen:** L400xB390xH670 (schotelgedeelte zit in de laagste stand)

L400xB390xH800 (schotelgedeelte zit in de hoogste stand)

**Gewicht:** 2.9kg

**Power code:** 1.8M

**Verwarmingsmethode:** Halogeen, Quartz