

Opbouw-/ Bediening handleiding Wokbrander HK 2000E / HK 2006E / HK 46014



1. Opstelling

Sluit de gas slang met twee steeksleutels Grootte 17 / 14 aan de Ø 8 mm aansluitleiding van de gasbrander. Koppeling met schroefmoer zijn al aan de brander voor gemonteerd. (Voorzichtig vast aandraaien, zodat er geen lek ontstaat) Aan het andere einde van de gas slang bevestigd u de gasregeling met de bijhorende steeksleutel. (Voorzichtig vast aandraaien, zodat er geen lek ontstaat.) Gebruik alleen gas slangen die in Nederland zijn toegestaan en goedgekeurd voor gebruik.

Draai de gasregeling handmatig door linksom te draaien (!) direct op de aansluiting van een Propaan- of Butaan-gasfles. Gebruik uitsluitend gasregelaars met de volgende waarden:

- Uitgang: 50 mbar, 1,5 kg/h
- Instelling: Vloeibaargas G30/G31 13BP, 50 mbar.

Stel het apparaat voor gebruik stevig op een vaste ondergrond op en houdt brandbare materialen ver van het apparaat. De voorgeschreven minimale afstand tot omringende wanden bedraagt 250 mm.

2. Voor de ingebruikname

Voor gebruik van de van de gasbranders, moet een **lekkage test** worden uitgevoerd. Besprenkel de gasaansluitingen / verbindingen met zeepsop (schuimbindend middel) of een goedgekeurde erkende lek-zoek spray en zet de gas slang vervolgens onder druk. De verbindingen zijn lekdicht, wanneer geen zeepballetjes opschuimen. **Deze test mag u in geen geval bij open vuur of vlam doorvoeren!**

3. Ontsteking

De draaiknop van het 0-punt 90° graden naar links draaien, draaiknop indrukken en na ca. 2 sec. Met de Piëzo ontsteking (rode druk knop) de brander aansteken. De draaiknop nog ca. 12 seconden ingedrukt houden, zodat de brander blijft werken. Wanneer de vlam weer uit gaat, pas na twee minuten opnieuw proberen te ontsteken.

4. In Algemeen:

Apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Gebruik alleen pannen of kookgerei uit Hittebestendige niet brandbare materialen. Hou kinderen en dieren uit de buurt van de gas brander.

5. Onderhoud / Reparatie:

De kookbrander kan met alle niet- schurende en niet- brandbare schoonmaakmiddelen uit de reguliere handel worden gereinigd. Test met regelmatige tussenposen (afhankelijk van de gebruikersintensiteit) de gasaansluitingen op luchtdichtheid (lekkers).

Let op: Apparaat niet met drukwater (Hogedrukspuit, stoomreiniger) schoonmaken!

6. Waarschuwing

Reparaties aan het apparaat mogen alleen door een erkent gasinstallateur worden uitgevoerd. Let hier alstublieft op in verband met uw eigen veiligheid!

Dit apparaat moet naar geldende voorschriften aangesloten worden en mag alleen in open of permanent geventileerde ruimtes gebruikt worden. Let er alstublieft op dat u voor ingebruikname de gebruiks- en onderhoudshandleiding doorleest. Bij een goed geventileerde ruimte moet minstens 25 % van de omsluitende wanden open zijn. Hiermee wordt de som van alle wanden (muren, vloer en plafond) bedoeld.

7. Technische Data

Type:	HK 2000E en HK 2006E en 46014
Afmetingen:	400 x 400 x 400 / 460 x 460 x 400 mm
Vermogen:	10 KW _(Hi) max. Vermogen Type 46014: 14 KW max.
Verbruik:	ca. 0,70 Kg/h gemiddeld. 0,94 Kg/h bij vol vermogen
Ontsteking:	Piëzo ontsteking
Beveiliging:	Thermo-elektrische Thermobeveiliging
Brandstof:	Gasfles, I3B/P (Butaan, propaan)
Aansluiting:	Gas regelaar 50 mbar, 1,5 Kg
Diameter pan:	min. Ø 200 mm, max Ø 600 mm

CE - 0085



Made in Germany