

## Checklist / Trouble shooting Remote Jack System

1. Controleer alvorens u de set gaat inbouwen de werking van de krikken.
2. Sluit de 4 krikken aan op de centrale kast.
3. Sluit de 12 volt voeding aan.
4. Laat elke krik met de afstandsbediening omhoog en omlaag bewegen.
5. Zet de krikken op een stand van ca 10 cm omlaag.
6. Druk nu op de centrale knop op de afstandsbediening, alle krikken gaan nu tegelijk omhoog.
7. Indien het systeem niet werkt controleer dan het volgende:
  - \* Is de centrale kast aangesloten op 12 volt.
  - \* Is + en – correct aangesloten.
  - \* Bij verkeerd aansluiten zal de zekering op de centrale kast doorbranden.
  - \* Controleer de zekering van de centrale kast (glaszekering 16 Ampere).
  - \* Controleer de batterij van de afstandsbediening (12 volt)

Controleer na het inbouwen op dezelfde manier als hierboven omschreven.

Indien het systeem na inbouwen niet werkt controleer dan het volgende:

- Is de centrale kast aangesloten op 12 volt.
- Is + en – correct aangesloten.
- Bij verkeerd aansluiten zal de zekering op de centrale kast doorbranden.
- Controleer de zekering van de centrale kast (glaszekering 16 Ampere).
- Controleer de batterij van de afstandsbediening.
- Controleer of tijdens het inbouwen de kabels van de krikken niet beschadigd zijn.
- Indien één krik niet werkt plug deze dan in op een andere positie en controleer deze.

Indien er een probleem is met het systeem neem dan contact op met de leverancier.

### **LET OP:**

Open nooit de centrale kast, hierdoor vervalt de garantie. Voor bevestiging van de centrale kast zijn 4 plaatjes bijgeleverd die met een schroefje onder de kast kunnen worden bevestigd.