

# INFRAROOD KACHEL

MOD. 96



0051

id: 0051 AT 1321

## TECHNISCHE GEGEVENS

Infrarood kachel Model 96

Categorie : I3 B/P NL

Hoogte : 47 cm

Breedte : 43 cm

Diepte : 19 cm

Vermogen max. : 4,2 kW

Vermogen Med. : 2,8 kW

Vermogen Min. : 1,5 kW

Maximaal verbruik : 288 gram per uur

Gebruiksdruk : 30 mbar propaan/butaan

FATTORI S.R.L., Via Colombare di Castiglione, 41, DESENZANO DEL GARDA (BS)  
ITALY

Importeur voor Nederland : Badé B.V. Holland. Telefoon 0031 (0)167 56 66 65

## INFRAROOD KACHEL MODEL 96 MET POOTJES VOOR VRIJSTAAND GEBRUIK

### MONTAGE EN BEDIENINGSHANDLEIDING

- Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door alvorens u het toestel in gebruik gaat nemen.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig en raadpleeg deze indien nodig.

#### 1. PLAATS VAN GEBRUIK

Dit toestel mag alleen worden gebruikt wanneer er ruim voldoende ventilatie (aanvoer van verse lucht) aanwezig is. De meegeleverde pootjes voor vrijstaand gebruik dienen met behulp van de meegeleverde schroefjes aan de onderkant van het toestel te worden gemonteerd.

De ruimte waar dit toestel wordt geplaatst moet tenminste 42 M<sup>3</sup> bedragen en moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. De ventilatie opening dient bovenaan en onderaan minimaal 50 cm<sup>2</sup> te bedragen. Het toestel mag niet in badkamers en slaapkamers of ondergronds of in torenflats worden gebruikt.

Indien het toestel in gebruik is moet men de volgende punten in acht nemen :

- Geen textiel, gordijnen, papier etc. of andere brandbare producten in de buurt van het toestel plaatsen;
- Het toestel niet verplaatsen;
- Niets op het toestel plaatsen;
- Het toestel niet afdekken;
- Houdt minimaal 1,5 meter vrije ruimte aan de voorzijde van het toestel en 50 cm vrije ruimte aan de zijkanten van het toestel.

Het toestel is aan de voorzijde voorzien van een veiligheidsrooster om brand en brandwonden te voorkomen.

Dit rooster garandeert geen totale bescherming voor kinderen, minder validen en dieren. Wees hierop altijd extra attent!

#### 2. DRUKREGELAAR EN VERBINDINGSSLANG

Dit toestel is ontworpen om te werken met een propaan/butaan drukregelaar van 30 mbar. Het toestel is werkzaam op flessengas handelspropaan of butaan categorie I3 B/P. Bij vragen raadpleeg de verkoper van dit toestel of uw gashandelaar.

Voor een juiste installatie heeft u het volgende nodig:

- Een soepele propaangaslang van maximaal 150 cm welke is goedgekeurd volgens de norm NEN 5654 en twee slangklemmen. U kunt ook koperen leiding gebruiken, raadpleeg dan uw verkoper of gasleverancier voor het juiste installatie en nodige materiaal.
- Een drukregelaar voor butaan/propaangas met een uitgangsdruk van 30 mbar.

Controleer de gaslang allereerst op eventuele barstjes en of scheurtjes. Dit dient regelmatig te gebeuren. Gaslang dient om de twee jaar te worden vervangen. De gaslang wordt enerzijds aan de slangpilaar van het toestel bevestigd, anderzijds verbindt u de gaslang op de slangpilaar van de drukregelaar. Draai vervolgens deze twee verbindingen met behulp van slangklemmen stevig vast.

### 3. PLAATSING EN AANSLUITING VAN DE GASFLES

- Draai de wartel van de drukregelaar op de schroefdraad van de gasfles, linkse draad en draai deze verbinding met een steeksleutel stevig vast. (Geen tape of lijm gebruiken!)
- Let erop dat de gaslang niet kniekt of wordt belemmerd.

**HET INSTALLEREN EN VERVANGEN VAN DE GASFLES MOET GEBEUREN VER VERWIJDERD VAN OPEN UUR EN BRANDBARE STOFFEN!**

**CONTROLE OP EVENTUELE GASLEKKAGES MAG NOOIT MET EEN VLAMMETJE GEBEUREN!  
GEBRUIK ZEEPSOP OF LEKSPRAY, ZIET U BUBBELTJES DAN IS ER EEN LEKKAGE.**

### 4. VERVANGEN VAN DE GASFLES

Om de gasfles te vervangen dient u als volgt te werk te gaan :

- Controleer of het toestel uitgeschakeld staat;
- Controleer of de kraan van de gasfles dichtgedraaid is;
- Draai de wartel van de drukregelaar los van de schroefdraad van de gasfles;
- Draai vervolgens de wartel van de drukregelaar op de schroefdraad van de nieuwe gasfles en draai deze verbinding stevig vast met een steeksleutel;

**ZORG ALTIJD VOOR VOLDOENDE VENTILATIE!**

### 5. IN WERKING STELLEN

1. Open de kraan van de gasfles
2. **ONTSTEKEN** : Draai de regelknop op de laagste stand (kleine vlam). Houdt de regelknop in deze stand en druk de regelknop een paar seconden in. Terwijl u de regelknop ingedrukt houdt, drukt u de piëzo-ontsteking (rode knop) één of twee maal in. De waakvlam zal nu ontsteken.
3. Wanneer de waakvlam is ontstoken dient u de regelknop nog enkele seconden ingedrukt te houden zodat de thermokoppel voldoende warm kan worden.

Laat hierna de regelknop los, de waakvlam zal nu blijven branden.  
Mocht de waakvlam toch uitgaan herhaal dan het ontstekingsproces.

4. Selecteer de gewenste stand met de regelknop.  
Kleine vlam = startstand en één brandersteen in werking,  
middelste vlam = twee branderstenen in werking,  
grootste vlam = alledrie de branderstenen in werking.

**HET AANZETTEN VAN HET TOESTEL MOET  
GEBEUREN VER VERWIJDERD VAN OPEN VUUR  
EN BRANDBARE STOFFEN**

#### 6. UITZETTEN VAN HET TOESTEL

Om het toestel uit te schakelen dient u de regelknop van het toestel op de laagste stand te draaien, de waakvlam blijft branden. Vervolgens draait u de kraan van de gasfles dicht, waarna ook de waakvlam van het toestel dooft. Het toestel is nu uitgeschakeld. Wanneer u het toestel niet gebruikt dient de gasfleskraan dichtgedraaid te zijn.

#### 7. PRAKTISCHE TIPS

Als u iets ongewoons ontdekt (gaslucht, hoofdpijn, slechte werking van het toestel etc.) wat door een gaslek veroorzaakt zou kunnen zijn dient het toestel onmiddellijk uitgezet te worden en de gasfleskraan dicht te worden gedraaid.  
Waarschuw vervolgens uw vakhandelaar of gasleverancier.

Het toestel geeft verbrandingsgassen af in de ruimte. Om die reden dient er altijd een goede ventilatie aanwezig te zijn. Het toestel is voorzien van een zuurstofgebrek-beveiliging. Wanneer het zuurstofgehalte in het vertrek beneden peil komt slaat de kachel automatisch uit.

#### 8. ONDERHOUD

Voor het reinigen van het toestel geen krassend of bijtende middelen gebruiken.  
Wanneer het toestel voor een langere tijd niet wordt gebruikt koppel dan de gasfles af en bewaar het toestel stofvrij op een droge plaats en dek het toestel af met een zeil of in de originele doos.  
Laat het toestel voor iedere winterperiode nazien door een professionele vakman.  
Ga nooit zelf aan het toestel sleutelen. Elke reparatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.  
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af wanneer blijkt dat de gebruiker deze instructies niet heeft opgevolgd.