

Opbouw- / Bediening handleiding Idealgas dak / onkruid brander DD002



1. Opstelling

Sluit de gas slang aan met een steeksleutel (Grootte 19 mm) op de aansluiting van de gasbrander (grootte 17 mm).

Voorzichtig vast aandraaien, zodat er geen lek ontstaat. Aan het andere einde van de gas slang zit de Shell koppeling met wartel. Plaats het los geleverde rubberen afsluitring in de koppeling.

Schroef hierna deze koppeling op de bijgeleverde gasdrukregelaar. LET OP: Deze koppeling past enkel op gasdrukregelaar met een "Shell" aansluiting. Indien deze niet past dient u direct contact op te nemen met uw leverancier.

Gebruik alleen gas slangen die in Nederland toegestaan en goedgekeurd zijn voor gebruik.

SLUIT DE BRANDER NOOIT RECHTSTREEKS AAN OP DE GASFLES!

2. Voor de ingebruikname

Voor gebruik van de van de gasbranders, moet een **lekkage test** worden uitgevoerd. Besprenkel de gasaansluitingen / verbindingen met zeepsop (schuimbindend middel) of een goedgekeurde erkende lek-zoek spray en zet de gas slang vervolgens onder druk. De verbindingen zijn lekdicht, wanneer geen zeepbelletjes opschuimen. **Deze test mag u in geen geval bij open vuur of vlam doorvoeren!**

3. Ontsteking

LET OP: Enkel buiten gebruiken.

Zorg altijd dat u in een open en veilige omgeving de brander gebruikt.

Draai de gas regelknop voorzichtig open en druk herhaaldelijk op de Piëzo ontsteking (rode druk knop) om de brander aan te steken.

Wanneer de brander niet aan gaat binnen 10 sec. sluit u de gastoevoer af en pas na twee minuten opnieuw proberen te ontsteken.



4. Bediening:

Voor continue gebruik regelt u het gas vermogen met de draaiknop aan de bovenzijde van de handgreep. Hiermee stelt u de gewenste sterkte in. Wanneer u extra vermogen wenst kunt u de hendel in knijpen. Doe dit altijd geleidelijk zodat de vlam zich kan opbouwen.

Op de verstelbare gasdrukregelaar kunt de gewenste gasdruk instellen. U verhoogt deze door de draaiknop rechtsom te draaien en verlaagt de gasdruk door deze weer linksom los te draaien. Voor het afsluiten de gastoevoer / gasfles dicht draaien. Niet op de gas regelknop afsluiten!

5. In Algemeen:

Apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Gebruik alleen op hittebestendige niet brandbare materialen. Hou kinderen en dieren uit de buurt van de gas brander. Delen van de gasbrander kunnen zeer heet worden. Na gebruik of tijdens pauzes altijd de gastoevoer / gasfles volledig afsluiten. Na gebruik de gas slang altijd afkoppelen van de gastoevoer / gasfles.

6. Onderhoud / Reparatie:

De brander kan met alle niet- schurende en niet- brandbare schoonmaakmiddelen uit de reguliere handel worden gereinigd. Test met regelmatige tussenposen (afhankelijk van de gebruikersintensiteit) de gasaansluitingen op gasdichtheid (lekken).

Let op: Apparaat niet met drukwater (Hogedrukspuit, stoomreiniger) schoonmaken!

7. Waarschuwing

Reparaties aan het apparaat mogen alleen door een erkent gasinstallateur worden uitgevoerd. Let hier alstublieft op in verband met uw eigen veiligheid!

Dit apparaat moet naar geldende voorschriften aangesloten worden en mag alleen buiten gebruikt worden. Let er alstublieft op dat u voor ingebruikname de gebruiks- en onderhoudshandleiding doorleest.

8. Technische Data

Afmetingen:	Lengte 1000 mm
Vermogen:	50 KW max.
Verbruik:	2,5 Kg/h max.
Ontsteking:	Piëzo ontsteking
Brandstof:	Gasfles, I3P (propana gas)
Werkdruk max.:	4 Bar
Aansluiting:	3/8 Links

DVGW CERT: DG-2212BM0077

