

Reinigungsanleitung-Provence Gasofen: (Schoonmaak instructie-Provence gas kachel)

Kontrollieren Sie immer, ob der Ofen auch richtig brennt. Die Flammen sollten hauptsächlich blau sein mit einem gelben Ende und knapp über der Kohle rauskommen, wenn der Ofen auf dem höchsten Stand steht.

Eine Anhäufung von Staub, Trümmer oder andere Materialien rund um den Brenner oder Lufteinlässe beeinflussen die Sicherheit des Gerätes. Es können in solchen Fällen schädliche Verschmutzung bei der Verbrennung auftreten.

Das erste und auch meiste Zeichen hier ist eine große gelbe Flamme die höher als normal über der Kohle. Sehen Sie dazu Abb. 2!

Infolgedessen müssen Sie aufhören, das Gerät zu benutzen um den Ofen zu reinigen. Sehen Sie dazu die Abbildungen auf den folgenden Seiten. Das können Sie selber machen, aber es ist immer besser dafür einen qualifizierten Gastechniker zu beauftragen.

Afbeelding 1 (correcte verbranding):



Afbeelding 2 (incorrecte verbranding):



1. entfernen Sie die hintere Platte vom Provence Ofen auf und schrauben Sie die 4 Flügelmuttern auf der Rückseite ab.
2. Achtung! Nehmen Sie die vordere Fassade vom Provence Ofen ab, damit Sie nicht runterfallen kann
3. Entfernen Sie mit dem Staubsauger die Kohle und machen Sie das Brennerraster sauber



4. unter dem Brenner finden Sie die primären Lufteinlässe vom Brenner, diese sorgt für eine optimale Mischung von Gas und Luft.



5. machen Sie die primären Lufteinlässe mit einem Staubsauger mit Bürste sauber. Das geht auch mit einem Kompressor. Entfernen Sie alle Teile und Verschmutzungen
6. Nach der Reinigung montieren Sie vorsichtig alle Teile an der richtigen Stelle!