

# H.B.Gaskachels V.O.F.

Geachte klant

**Vanaf januari 2007 gelden nieuwe veiligheids regels voor gasflessen.**

**Deze flessen voldoen aan al deze regels nl:**

- **Een Overdruk beveiliging**
- **Een verdampings unit**
- **Een uitstroom beveiliging**
- **Verder zit er op deze fles tevens een indicatie meter voor de vulstand van de fles.**
- **En een vul begrenzer voor de 80 % vulling**

Voor het vullen de uitvoer kraan eerst geheel los draaien. Daarna weer geheel dicht. Dit is voor het ontluchten van de fles.

Nu kunt u de fles vullen;

Sluit daarvoor het koppelstuk van de pomp over de vulbajonet en draai naar rechts. Haal dan de handel van het koppelstuk naar achteren (naar je toe tot het dicht zit op het koppelstuk). Er zal nu wat gas dat in de slang zit van de pomp ontsnappen, dit is normaal en is maar een moment. Als het koppelstuk nu vast zit drukt u op de zwarte knop van de pomp. De fles zal nu langzaam vullen tot 80% van de fles inhoud en slaat dan vanzelf af.

Eenmaal gevuld haal de handel weer los en draai naar links tot het koppelstuk weer van de vulbajonet af kan. Ook nu zal wat gas ontsnappen.

**Na het vullen van de fles zal de uitstroom beveiliging de gas uitvoer blokkeren. Dit is voor de veiligheid tijdens het vullen en meteen erna voor het geval de fles valt.**

Laat daarom wat gas ontsnappen (zet de fles recht op) .door het langzaam een stukje los te draaien en tik daarbij tegen de uitvoer kraan tot je de begrenzer hoort terug vallen.

Eenmaal aangesloten draai de kraan langzaam los.

Note: ook bij het kantelen of schuin houden van de fles zal de uitstroom begrenzer de kraan blokkeren. Houd dus de fles recht op.