



1. Sluit het **LPG**vulpistool aan.



2. Open de **Safefill** kraan.



3. Begin met vullen van **LPG**.



4. Doe de kraan van de **Safefill** fles dicht.

