

## Handleiding verplaatsen thermostaat

- Stap 1 :** Draai de schroef van de thermostaat, aan de onderkant van de gaskachel los.
- Stap 2:** Trek de thermostaat via de thermostaat kabel boven in de kachel, voorzichtig naar boven. Achter de plaat langs naar buiten.
- Stap 3:** Boor aan de achterkant boven in de kachel, precies in het midden een gat van  $\pm 3$  mm.
- Stap 4:** Wikkel voorzichtig het draad op 40 cm na op. Dit doe je door het draad om 2 vingers te draaien.. Bind het dan samen met een tyrip.
- Stap 5:** Bevestig de thermostaat aan de binnenkant van de kachel met een tyrip door het geboorde gat.

Nu is de gaskachel klaar voor functioneel gebruik met een thermostaat.

**NOTE:** H.B. Gaskachels is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van foutief gebruik of monteren van de thermostaat.

Derhalve kan er geen garantie worden verleend door de fabriek nog door H.B. Gaskachels.

**Op verzoek** kan de thermostaat door een medewerker van H.B.Gaskachels zelf verplaatst worden.

Derhalve is er wel garantie mogelijk voor de duur van 1 jaar na datum aankoop factuur.

Ook na montage is gebruik van dit artikel, volledig voor risico of verantwoording van eindgebruiker

H.B. Gaskachels is derhalve niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door of bij gebruik van deze gaskachel door eindgebruiker